# M100

Cargador de baterías Para baterías de ácido-plomo de 14-225Ah



Manual del usuario y guía para la recarga avanzada de baterías de arranque y baterías marinas de ciclo largo.

Modelo 1007



INTRODUCCIÓN

SEGURIDAD

para ningún otro fin.

El cargador no deberá taparse.

No cargue una batería dañada.

quedan inservibles.

No cargue nunca una batería congelada.

No coloque el cargador sobre la batería al recargarla.

deje el cargador sin supervisión durante periodos prolongados.

alcance de niños. Cerciórese de que los niños no juequen con él.

El montaje sólo está permitido sobre superficies planas.

vea siempre las recomendaciones del fabricante de la batería.

a felicitamos por la compra del M100. Es un avanzado cargador de baterías de alta fre-

cuencia, con diferentes modos de carga auxiliares, como pulsos de corriente, carga flotante.

CTEK SWEDEN AB. Representa los últimos avances en tecnología de cargadores de baterías

Usando el M100 prolongará la vida útil de las baterías. Le rogamos que lea con atención este

Este aparato está diseñado para cargar baterías de ácido-plomo de 14 a 225Ah. No lo utilice

Utilice gafas de protección y aparte la cara de la batería al conectar y desconectar aparatos

• El ácido de la batería es corrosivo. Si el ácido entra en contacto con la piel o los ojos, lave

Compruebe que los cables no queden pellizcados o en contacto con superficies calientes o

Durante la carga, las baterías pueden emitir gases explosivos. Por ello evite chispas en las

Compruebe que haya una buena ventilación en el entorno de recarga de las baterías.

La conexión a la red debe cumplir las ordenanzas vigentes en el país para la corriente de

Controle los cables del cargador antes de usarlo. Cerciórese de que no haya grietas en

los cables ni en la protección contra doblez. No deberá usarse un cargador con los cables

Controle siempre que el cargador haya pasado a carga de mantenimiento antes de dejarlo

sin supervisión y conectado durante periodos de tiempo largos. Si no ha pasado a carga de

mantenimiento en un plazo de tres días, esto es una indicación de avería. Entonces deberá

Una batería que se averiara durante la carga, normalmente sería detectada por el avanzado

sistema de control del cargador. No obstante, pueden producirse fallos poco comunes. No

No está permitido que niños o personas que no puedan leer ni comprender el manual utilicen

compruebe que puedan manejarlo con seguridad. Conserve y use el cargador apartado del

este cargador, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable que

TIPOS DE BATERÍA Y MODOS DE FUNCIONAMIENTO

plomo de 12V; baterías abiertas, MF, AGM y la mayoría de las baterías de GEL.

El M100 puede regularse fácilmente para cargar muchos tipos diferentes de baterías de ácido

Las recomendaciones que siguen sólo deberán considerarse como pautas. En caso de dudas

desconectarse manualmente. Más tarde o temprano todas las baterías se deterioran y

Asegúrese de que el conector a la red no entre en contacto con agua.

inmediatamente la zona afectada con agua abundante y solicite atención médica.

análisis y recuperación. El M100 forma parte de la serie de cargadores para uso profesio

manual y siga las instrucciones aguí contenidas antes de empezar a utilizar el cargador.

INTRODUZIONE Complimenti per aver acquistato il nuovo caricabatterie professionale M100 a modalità switch attentamente il presente manuale e di attenersi alle istruzioni riportate

SICUREZZA

utilizzarlo per altre finalità. Indossare sempre occhiali protettivi e allontanare il volto dalla batteria durante le operazioni

Assicurarsi che i cavi non restino pizzicati o entrino in contatto con superfici calde o bordi

prossimità della batteria.

Assicurare un'adeguata ventilazione durante la ricarica. Non coprire il caricabatterie.

Non posizionare mai il caricabatterie sopra la batteria durante la ricarica. Il collegamento alla rete elettrica deve essere conforme alla legislazione nazionale in materia

ta in modalità ricarica con mantenimento entro 72 ore, significa che si è verificato un guasto.

Montare solamente su superficie piana.

fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore della batteria

Per effettuare le impostazioni, premere il pulsante MODE più volte fino ad ottenere la modalità

La regulación del cargador se realiza siempre pulsando el botón "MODE", y avanzando paso

Al cabo de unos 2 segundos el cargador activa el modo de funcionamiento seleccionado. La

a paso mediante nuevas pulsaciones hasta la posición deseada y soltando luego el botón.

posición seleccionada se conserva en la memoria del aparato y reaparece aun cuando el

Esta posición se recomienda al cargar baterías cuando la temperatura es inferior a +5°C.

También es apropiado para muchas baterías AGM. No se recomienda para la carga de mante

nimiento cuando periódicamente la temperatura aumenta a +5°C. Entonces la posición que se

En esta posición el cargador aplica una tensión constante de 13.6V. Es la mejor posición de

mantenimiento para baterías en las que la capacidad máxima es importante. No es apropiado

cargar una batería descargada en la posición Supply, puesto que la batería no se cargará com-

pletamente. En el M100, esta posición también puede emplearse como equipo de alimentación de tensión sin tener una batería conectada. Para activar el cargador en este modo de funciona-

miento no se precisa contratensión. Tenga en cuenta que en este modo de funcionamiento la

esperar un alto nivel de estratificación del ácido, (mucho peso del ácido en la parte inferior y

ocasionar pérdidas de líquido en la batería. Normalmente 15.7V no es ningún problema para

los componentes electrónicos, pero póngase en contacto con el fabricante en caso de dudas

el uso de lámparas de 12V conectadas a la batería. La máxima eficiencia y el mínimo riesgo

para la electrónica se consigue desconectando la batería del vehículo o de otros puntos de

1. El cargador deberá estar desenchufado del tomacorriente de la red al conectar o desconec

3. Recarga de batería con negativo a masa. Conecte el cable rojo al polo positivo de la batería

batería y el cable rojo al chasis del vehículo. Tenga cuidado en no conectar el cable rojo en las

1. El cargador deberá estar desenchufado del tomacorriente de la red al conectar o desconec

2. Conecte el cable rojo al polo positivo de la batería y el cable negro al polo negativo.

y el cable negro al chasis del vehículo. Tenga cuidado en no conectar el cable negro en las

4. Recarga de batería con positivo a masa. Conecte el cable negro al polo negativo de la

2. Identifique el polo que está conectado a masa (conectado al chasis). Normalmente el

Conexión del cargador a baterías montadas en vehículos:

na tensión alta puede reducir la duración de las lámparas. Durante este ciclo procure evita

poco peso en la parte superior). Use este ciclo de carga con precaución puesto que puede

Esta posición es para recuperar baterías que están casi descargadas y en las que cabe

Selección normal para baterías abiertas, MF y la mayoría de las baterías de Gel.

cargador se haya desconectado

aconseia es la NORMAL

Modo "SUPPLY" (13.6V)

protección contra chispas no está activa.

Modo "RECOND" (15.7V, 1.5A, 0.5-4h)

alimentación durante este ciclo.

tar los cables de la batería.

terminal conectado a masa es el negativo.

proximidades de la tubería de la gasolina o la batería.

proximidades de la tubería de la gasolina o la batería.

Conexión del cargador a baterías no montadas en vehículos

Conexión mediante el cable incluido, provisto de terminal de oja

Modalità "AGM" (14.7V)

Questa modalità è consigliata per ricaricare le batterie a temperature inferiori a +5°C. È inoltre deale per molte batterie AGM. Si consiglia di non utilizzare questa modalità per ricarica con manutenzione quando la temperatura supera saltuariamente +5°C. In questi casi utilizzare la

Con questa modalità il caricabatterie funziona a tensione constante di 13.6V. Questa modalità di mantenimento è ideale per le applicazioni in cui è importante la capacità massima della batla batteria non viene caricata interamente. Con questa impostazione e senza batteria collegata, M100 può essere utilizzato anche come alimentatore. In questa modalità non è richiesto alcuna forza controelettromotrice per avviare il caricabatterie in questa modalità. Ricordare che in questa modalità la funzione Spark Free è disabilitata.

Modalità "RECOND" (15.7V, 1.5A 0.5-4h) Questa modalità viene impiegata per ricaricare batterie molto scariche, in cui l'acido è probabilmente stratificato (elevato peso di acido sul fondo e basso in alto). Utilizzare questa modalità con la massima cautela in quanto può causare una certa perdita di liquido dalla batteria. Solitamente la modalità a 15.7V non causa problemi alle apparecchiature elettroniche ma si consiglia di contattare il produttore in caso di dubbi. In caso di alto voltaggio, la vita delle lampadine si accorcerà. In questa fase, evitare quindi l'utilizzo di lampade a 12V collegate alla batteria. Per ottenere la massima efficacia di ricarica con il minimo rischio per le apparecchiatu-

RICARICA

Ricarica di una batteria montata su un veicolo: . Scollegare il cavo di alimentazione di rete prima di collegare o scollegare i cavi della batteria. 2. Identificare il polo di terra (collegato al telaio). Il cavo di messa a terra è in generale collegato

3. Ricarica di una batteria con messa a terra su terminale negativo. Collegare il cavo rosso al polo positivo della batteria e il cavo nero al telaio del veicolo. Assicurarsi di non collegare il cavo nero nelle vicinanze di una tubazione per il carburante o della batteria. 4. Ricarica di una batteria con messa a terra sul terminale positivo. Collegare il cavo nero al

il cavo rosso nelle vicinanze di una tubazione per il carburante o della batteria. Ricarica di una batteria non montata su un veicolo:

2. Collegare il cavo rosso al polo positivo della batteria e il cavo nero al polo negativo. Collegamento con i cavi forniti, con capocorda: Assicurarsi che i cavi non rimangano pizzicati o entrino in contatto con superfici calde o bordi taglienti. Montare i cavi quando la batteria non è collegata al caricabatterie. Collegare

negativo della batteria. Montare quindi l'innesto rapido.

richiesta, rilasciare poi il pulsante. Il caricabatterie attiva la modalità selezionata dopo circa 2 secondi. La modalità selezionata viene salvata nella memoria del caricabatterie e rimane

Impostazione standard per batterie con liquido, MF e la maggior parte delle batterie a gel

Modalità "SUPPLY" (13.6V)

Ripristino di una batteria solfatata (spia 1 lampeggiante) Inizio (spia 1)

Fase di inizio ricarica. Questa fase termina quando la tensione supera un livello predefinito: si passa quindi alla fase di massa. Se la tensione non supera un livello prestabilito entro 8 ore. a ricarica si interrompe e viene indicata un'anomalia. La batteria è difettosa oppure ha una capacità troppo elevata. Se si ricarica una batteria di grandi dimensioni molto scarica, potrebb essere necessario riavviare il caricabatterie dopo 8 ore. Questa fase è segnalata dalla spia

Massima potenza (spia 2) ase principale del ciclo di ricarica, nella quale avviene l'80% della ricarica. La ricarica viene eseguita al massimo livello finché la tensione ha raggiunto un livello prestabilito. Dopo un certo umero di ore, il caricabatterie passa alla fase successiva anche se la tensione massima non e

Bulk (lámpara piloto 2) Carga principal, cuando se realiza aproximadamente el 80% de la carga. El cargador suministra el amperaje máximo hasta que la tensión en los polos aumenta hasta el nivel preseleccionado Después de un cierto número de horas, el cargador pasa a la siguiente etapa, aun cuando no se haya conseguido la tensión máxima. Bulk (carga de volumen básico) se indica con el

Absorción (lámpara piloto 3) Fase final del proceso de carga; la tensión se mantiene constante al nivel preseleccionado. Durante esta fase la intensidad de la corriente se reduce sucesivamente. Si se rebasa el tiempo de absorción, el cargador pasa automáticamente a análisis. La absorción se indica con la

Análisis (Lámpara piloto 3) La carga se interrumpe durante un periodo corto y se detecta la tensión de la batería. Si

lisminuye con demasiada rapidez, probablemente la batería está defectuosa, se interrumpe la

carga y se enciende la lámpara piloto de error (0). Carga de mantenimiento – Float (lámpara piloto 4) Durante los 10 primeros días de carga de mantenimiento la batería es alimentada con una tensión constante, 13.6V. Mantenimiento, Float, se indica con el piloto 4. Carga de mantenimiento – pulsos de corriente (lámpara piloto 4)

a carga varía entre el 95% y el 100%. La batería recibe un pulso cuando la tensión disminuye lo cual la mantiene a punto cuando no se usa. El cargador puede estar conectado durante Si la batería tiene que alimentar corriente y/o la tensión de los polos descendiera, el cargador nicia un pulso de carga hasta que la tensión alcance el nivel seleccionado, 14.4V o 14.7V.

al chasis sea deficiente o que la batería tenga desperfectos. Empiece mejorando el contacto Entonces el pulso de carga se interrumpe y el ciclo se repite de nuevo mientras el cargador se halle en el ciclo de mantenimiento por pulsos. Si la tensión de los polos descendiera a un valo entre la batería y el cargador. 7. La carga puede interrumpirse en cualquier momento desenchufando el cargador o aún más bajo, el cargador regresa automáticamente al principio de la curva de carga. La carga de mantenimiento por pulsos de corriente se indica con el piloto 4. De ser posible, controle el poniéndolo en la posición "Standby" (En espera) (piloto A). Desenchufe siempre la clavija del tomacorriente de pared al desconectar los cables de la batería. Cuando interrumpa la recarga nivel del líquido en la batería. de una batería montada en un vehículo, el cable de la batería al chasis deberá desconectarse Posición seleccionada: "SUPPLY" (Alimentación)

siempre antes de desconectar el otro cable de la batería. El M100 tiene un modo de alimentación, Supply, que ofrece una tensión constante de 13.6V. v 7A como máximo. También puede usarse para el mantenimiento de una batería ya plenamente

CICLOS DE CARGA cargada, mediante la técnica de carga flotante. Mediante esta técnica la batería se mantiene Posición seleccionada: "NORMAL" o "AGM" rgada en el 100%. La pequeña carga constante puede comportar un incremento en las pér-El M100 ejecuta un ciclo de carga de varios pasos de forma completamente automática. La didas de agua. No se precisa que haya una batería conectada para que el cargador suministr lámpara piloto B es para la posición seleccionada "NORMAL", y la lámpara C para la posición funcionamiento. No es apropiado cargar una batería descargada en la posición Supply, puesto Regeneración de baterías sulfatadas (la lámpara piloto 1 destella)

que la batería no se cargará completamente. En esta posición, el M100 también puede usarse como unidad de alimentación eléctrica para equipos que exijan 13.6V y un máximo de 7A. Si la corriente suministrada supera 7A, la tensión de salida disminuye al aumentar el consumo. En este modo de funcionamiento el cargador tal que la tensión de salida del cargador es inferior a aprox. 9V, y la corriente es de aprox. 7A. En caso de sobrecarga el cargador pasa a error (piloto 0). El modo Supply se indica con los

Modo seleccionado: "RECOND"

El M100 tiene un modo, Recond que se usa para recuperar una batería muy descargada. Esta batería se carga primero en la posición "NORMAL". Al terminarse la fase de análisis, la carga pasa a recuperación aplicando una corriente constante de 1.5A y una tensión máxima de 15.7V. Transcurridas 0.5-4 horas, la batería ya queda recuperada y al cargador pasa a la fase de mantenimiento con pulsos de corriente. La batería queda lista para uso o puede conservarse dejando activo el mantenimiento con pulsos hasta que sea preciso utilizarla. Recond se indica con las lámparas piloto E y 6. Obsérvese que la fase de Recond se inicia procediendo a la carga normal y que, por tanto, el cargador indicará primero las fases de carga según la descripción de arriba. El piloto 6 no se enciende hasta que se inicia la fase de recuperación PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

El M100 está protegido contra sobrecalentamiento. Una temperatura ambiente alta hace que se reduzca la potencia del cargador.

MANTENIMIENTO El cargador no precisa mantenimiento. Tenga en cuenta que si se desmonta pierde vigencia la garantía. Si el cable de conexión a la red tuviera desperfectos, el cargador deberá entregarse al establecimiento de venta para que sustituyan el cable. La envoltura exterior puede

impiarse con un paño húmedo y un detergente suave. Al limpiarlo, el cargador deberá estar **EQUIPO INCLUIDO** 

El M100 se suministra con un cable de conexión a baterías provisto de pinzas y otro cable de baterías con terminales de ojal.

GARANTÍA CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, Suecia, concede una

garantía limitada al comprador original de este producto. La garantía no es transferible, y rige para defectos de fabricación durante 5 años a partir de la fecha de compra. El cliente debe de volver el producto junto con el recibo de compra al establecimiento donde lo hava adquirido. La garantía pierde validez si el cargador ha sido manejado descuidadamente, o abierto o reparado por otros que no sean CTEK SWEDEN AB o su representante autorizado. CTEK SWEDEN AB no concede otra garantía que la presente y no asume responsabilidad alguna por otros costes que los antedichos, es decir, por ningún otro gasto consecuencial. CTEK SWEDEN AB tampo co está obligado por ningún otro compromiso de garantía que el presente.

SPECIFICHE TECNICHE

220-240VAC, 50-60Hz Tensión CA odrenaje de corriente\* <1mA Nominal: 12V Tensión de carga 13.6V: 14.4V: 14.7V o 15.7V Máx. 150mV rms, máx. 0.3A (=4%) Corriente de carga -20°C a +50°C la notencia se reduce automáticamente Temperatura ambiente a temperaturas más altas. Convección natural.

El M100 ejecuta un ciclo de carga de Ciclo de carga varios pasos de forma completamente automátic Tipo de baterías Todo tipo de baterías de ácido-plomo de 12V (Abiertas, MF, AGM y GEL). Capacidades de batería 191 x 89 x 48 mm (long. x anch. x alt.)

\*) El retrodrenaje es la corriente con la que el cargador vacía la batería si no está enchufado en el tomacorriente de pared.. \*\*) Las calidades de la tensión y la corriente de carga son muy importantes. Una ondulación excesiva en la corriente calienta la batería y acelera en envejecimiento del electrodo positivo.

Una ondulación elevada de la tensión puede dañar otro equipo conectado a la batería. El M100

produce corriente y tensión de gran calidad con una ondulación muy baja. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SUECIA, declara bajo su única responsabilidad que el cargador de baterías M45, al que se refiere esta declaración cumple con las siguientes normas de LVD: EN60335-1, EN60335-2-29 según las disposiciones de la Directiva 2006/95/FC. Este producto coincide asimismo con las siguientes normas de EMC: EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN55014-1 y EN55014-2 según las disposiciones de la Directiva 2004/108/EC

VIKMANSHYTTAN 2008-12-12 Börje Maleus, VD CTEK SWEDEN AB. Rostugnsvägen 3 776 70 VIKMANSHYTTAN Fax: +46 225 30793 www.ctek.com

Aislamiento

TIEMPOS DE CARGA

Tamaño de la batería (Ah) | Tiempo hasta alcanzai ~80% de carga (h 8 12 225 25

**NDICADORES** 



Indicación Descripción Error, el cargador interrumpe la carga/alimentación de tensión. Vea la descripción Posición de inicio.

Carga Bulk (de volumen básico), corriente de carga máxima Carga de Absorción, limitación de la tensión al valor seleccionado Carga de mantenimiento por pulsos de corriente Modo Supply o de alimentación, tensión fija, sin requisitos de contratensión.

STANDBY (En espera) Modo "NORMAL" (14.4V)

Modo "AGM" (14.7V)

Modo "SUPPLY" (13.6V)

Modo "RECOND" (15.7V, 1.5A 0.5-4h)

## M100 Caricabatterie

Per batterie al piombo acido 14-225Ah



Manuale d'uso e guida alla ricarica professionale di batterie per avviamento e deep-cycle.

Modello 1007

on mantenimento a impulsi, carica tampone, analisi e ripristino. Il caricabatterie M100 fa parte della serie di caricabatterie professionali prodotti da CTEK SWEDEN AB e rappresenta la tecnologia pià avanzata nel campo delle soluzioni per la ricarica delle batterie. L'uso di un caricabatterie M100 contribuisce a prolungare la durata delle batterie. Si consiglia di leggere

• Il caricabatterie è progettato per la ricarica di batterie al piombo acido da 14 a 225Ah. Non

L'acido contenuto nelle batterie è corrosivo. Se la pelle o gli occhi entrano in contatto con l'acido, risciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare tempestivamente

Durante la ricarica, la batteria può emettere gas esplosivi: evitare quindi fiamme e scintille in

Assicurarsi che il connettore di rete non sia esposto all'acqua. Non ricaricare mai una batteria congelata. Non ricaricare mai una batteria danneggiata.

Controllare i cavi del caricabatterie prima dell'utilizzo. Assicurarsi che né i cavi né la guaina presentino fessurazioni. Non utilizzare mai un caricabatterie i cui cavi sono danneggiati. Controllare sempre che il caricabatterie sia passato alla modalità ricarica con mantenimento prima di lasciarlo incustodito e in carica per lunghi periodi. Se il caricabatterie non si commu

Prima o poi tutte le batterie si consumano. Se una batteria presenta un'anomalia durante la ricarica, questa viene ricondizionata dalle funzioni avanzate del caricabatterie; tuttavia si possono verificare guasti anomali. Non lasciare incustodito il caricabatterie per lunghi

Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o da persone che non possano leggere e comprendere le prescrizioni del presente manuale, se non sotto la supervisione di un adulto che garantisca l'utilizzo in sicurezza del caricabatterie. Conservare ed utilizzare caricabatterie lontano dalla portata dei bambini; non permettere ai bambini di giocare con il

TIPI DI BATTERIE E IMPOSTAZIONI

M100 può essere facilmente impostato per ricaricare diversi tipi di batterie al piombo acido da 12V: batterie con liquido, MF, AGM e la maggior parte delle batterie a gel. raccomandazioni riportate di seguito sono fornite a titolo indicativo. Per ulteriori istruzioni

memorizzata anche quando questo viene spento.

Modalità "NORMAL" (14.4V)

re elettroniche, scollegare la batteria dal veicolo o da altro supporto.

Impostazione: NORMAL o AGM

polo negativo della batteria e il cavo rosso al telaio del veicolo. Fare attenzione a non collegare

. Scollegare il cavo di alimentazione di rete prima di collegare o scollegare i cavi della batteria.

capocorda ai poli della batteria, il cavo rosso al polo positivo della batteria e il cavo nero al polo

Protezione per errata polarità

Se i cavi della batteria sono collegati con polarità errata, l'apposito dispositivo proteggerà la batteria e il caricabatterie da eventuali danni. In questo caso si accende la spia rossa (0) Inizio della ricarica 1. Collegare il caricabatterie alla presa di corrente.

Compruebe que el cable no quede pellizcado ni entre en contacto con superficies calientes ni

Conecte los terminales de ojal a los polos de la batería, el cable rojo al polo positivo y el negro

La protección contra confusiones de polaridad evitará que el cargador y la batería se dañen en

caso de conexión errónea. Entonces se encenderá la lámpara de advertencia roja (0)

Enchufe el cargador al tomacorriente de pared.
 Seleccione la intensidad de corriente y tensión pulsando el botón "Mode" hasta que se

encienda la lámpara con la selección correcta. La forma de elegir las selecciones apropiada: para su batería se describe en "TIPOS DE BATERÍA Y MODOS DE FUNCIONAMIENTO".

3. Si la tensión de la batería es muy baja se encenderá la lámpara piloto de batería muy de

4. Estas lámparas indicarán carga normal, batería muy descargada (1), carga Bulk o de

se activará si la tensión disminuyera. El cargador puede estar conectado durante mese

las lámparas piloto de estos modos de funcionamiento (5 o 6) están encendidas.

cargada (1). Si la lámpara piloto 1 destella, la batería está sulfatada. En "CICLOS DE CARGA"

volumen básico (2), carga de absorción (3) o carga de mantenimiento (4). La batería está plena

mente cargada cuando el piloto de carga de mantenimiento permanece encendido. La recarga

SUPPLY (Alimentación) o RECOND (recuperación o reacondicionamiento) se indican cuando

5. La protección contra confusiones de polaridad evitará que el cargador y la batería se dañen

6. Si el cargador no reacciona: Si la lámpara que indica la selección efectuada continúa encen

dida pero no se enciende ninguna otra lámpara, puede suceder que la conexión a la batería

Regeneración con pulsos para baterías sulfatadas. Se indica mediante destellos en el piloto

Posición de inicio del ciclo de carga. La fase inicial tiene lugar hasta que la tensión de los polos

de la batería llega a un nivel preseleccionado; luego pasa a Bulk (carga de volumen básico).

La carga se interrumpe si la tensión de los polos no ha superado el nivel preseleccionado el

un plazo de 8 horas. Se indica fallo. La batería tiene desperfectos o su capacidad es excesiva.

Si usted carga una batería grande muy descargada, puede ser necesario reiniciar el cargador

en caso de conexión errónea. Entonces se encenderá la lámpara de advertencia roja (0).

bordes cortantes. El cable no deberá estar conectado al cargador al montarlo en la batería.

al polo negativo. Luego puede unirse la conexión rápida.

Protección contra confusión de polaridad

Cómo iniciar el proceso de carga

ncontrará más información

Start (lámpara piloto 1)

después de 8 horas. Se indica con el piloto 1.

2. Impostare la corrente e la tensione desiderata premendo il pulsante MODE finché si accende la spia relativa all'impostazione desiderata. Per impostare le diverse modalità, vedere la ezione TIPI DI BATTERIE E IMPOSTAZIONI.

3. La spia di batteria molto scarica (1) indica una tensione molto bassa nella batteria. Se la spia ampeggia, la batteria è solfatata. Leggere altre informazioni alla sezione FASI DI RICARICA 4. Le impostazioni standard di ricarica sono segnalate dalle spie: batteria molto scarica (1). ricarica in modalità di massima potenza (2), ricarica in modalità assorbimento (3) oppure ricarica in modalità di mantenimento (4). Quando si accende la spia di ricarica in modalità di mantenimento, la ricarica è stata completata. La ricarica ricomincia se la tensione diminuisce. Il caricabatterie può rimanere collegato diversi mesi. Le impostazioni ALIMENTAZIONE o RICONDIZIONAMENTO sono indicate dalle relative spie

5. Se i cavi della batteria sono collegati con polarità errata, l'apposito dispositivo proteggerà la batteria e il caricabatteria da eventuali danni. In questo caso si accende la spia rossa (0) 6. Nessuna indicazione. Se la spia di impostazione continua a rimanere accesa ma non si accende nessun'altra spia di avvertimento, il collegamento alla batteria o al telajo può essere errato o la batteria è guasta. Verificare il collegamento tra i morsetti della batteria e il

7. La ricarica può essere interrotta in qualsiasi momento staccando la presa di corrente del caricabatterie oppure portando quest'ultimo in STANDBY (spia A). Scollegare sempre la presa di corrente prima di scollegare i cavi della batteria. Quando si interrompe la ricarica di una batteria montata su un veicolo, staccare sempre il cavo della batteria collegato al telaio del veicolo prima di staccare il secondo cavo della batteria.

FASI DI RICARICA

Il caricabatterie M100 prevede un ciclo di ricarica in più fasi completamente automatico. La spia B indica la modalità STANDARD mentre la spia C indica la modalità AGM.

stata raggiunta. Questa fase è segnalata dalla spia 2.

inalizzazione (spia 3)

pilotos D v 5

Fase finale della ricarica, la tensione viene mantenuta al livello prestabilito. Durante questa fase. la tensione fornita diminuisce a poco a poco. Se si supera il tempo massimo per la fase li Finalizzazione, il caricabatterie passa automaticamente all'analisi. Questa fase è segnalata dalla spia 3.

La ricarica viene interrotta per breve tempo per misurare la tensione della batteria. Se la nsione si abbassa troppo rapidamente, la batteria è probabilmente difettosa. In questo caso la ricarica si interrompe e la spia (0) indica uno stato di anomalia

Ricarica di mantenimento – carica tampone (spia 4) Durante i primi 10 giorni di ricarica di manutenzione, la batteria viene mantenuta ad una tensio ne costante di 13.6V. Questa fase è segnalata dalla spia Ricarica di mantenimento – a impulsi (spia 4)

a ricarica varia tra 95% e 100%. La batteria riceve un impulso quando la tensione scende; in questo modo la batteria è mantenuta perfettamente funzionante anche se non viene utilizzata. caricabatterie può rimanere collegato per diversi mesi di seguito. Se la batteria viene sottoposta a sforzi e/o la tensione si abbassa, il caricabatterie invia un impulso di ricarica finché la tensione raggiunge il livello stabilito, 14.4V o 14.7V. Una volta raggiunto il livello stabilito, l'impulso si interrompe; il ciclo si ripete finché il caricabatterie è nella ase di ricarica di manutenzione a impulsi. Se la tensione si abbassa ulteriormente, il caricabat-

4. Se possibile, controllare il livello di acqua nella batteria. Impostazione: "SUPPLY"

1100 dispone della modalità ALIMENTAZIONE con tensione costante a 13.6V e massimo 7A. Tale modalità può essere utilizzata per la ricarica in modalità di mantenimento di una batteria già ricaricata, la cosiddetta ricarica tampone. Questo tipo di ricarica mantiene la batteria ad ur ivello di carica del 100% ma la costante lieve sovraccarica causa anche un aumento di perdita d'acqua. Il caricabatterie fornisce tensione anche se non vi è nessuna batteria collegata. Ci comporta che la protezione Spark Free non è attiva in questa modalità. Non caricare una batteria completamente scarica in modalità Alimentazione, perché non la batteria non viene caricata interamente. In questa modalità. M100 può essere utilizzato anche come alimentatore per dispositivi che richiedono un'alimentazione a 13.6V e una corrente massima di 7A. Se la corrente selezionata supera 7A. la tensione in uscita subirà un calo a percentuale crescente. In questa modalità il caricabatterie è dotato di una protezione elettronica da sovraccarico, che si attiva se la ricarica è così elevata da causare un calo della tensione di uscita dal caricabatterio sotto circa 9V e la corrente è di circa 7A. In caso di sovraccarico, il caricabatterie si porta in modalità di errore (spia 0). La modalità di alimentazione è segnalata dalla spia D e dalla spia 5

terie torna automaticamente all'inizio della curva di ricarica. Questa fase è segnalata dalla spia

Absorptie (Lampje 3)

Impostazione: "RECOND" M100 dispone di una modalità di Ricondizionamento, che viene utilizzata per ripristinare le batterie molto scariche. Per prima cosa, esso ricarica la batteria con la modalità STANDARD Quando la fase di analisi è terminata, il caricatore passa alla fase di ricondizionamento della batteria inviando una corrente costante a 1.5A e tensione massima di 15.7V; dopo 0.5-4 ore la hatteria è interamente ricondizionata e il caricabatterie passa alla modalità di mantenimento a impusi. La batteria è pronta per essere utilizzata o tenuta con il mantenimento a impulsi finché non si ha bisogno di utilizzarla. Questa modalità è segnalata dalle spie E e 6. Notare che la fase di ricondizionamento si avvia con una ricarica normale e che quindi il caricabatterie segnalera le diverse fasi di ricarica come descritto sopra. La spia 6 si accende solo quando si avvia la

PROTEZIONE DALLA TEMPERATURA M100 dispone di una protezione contro il surriscaldamento. In caso di aumento della temperatu-

ra ambiente, si riduce la potenza in uscita. MANUTENZIONE Il caricabatterie non richiede interventi di manutenzione. Non è consentito smontare il caricabatterie: un intervento di tale tipo invaliderà la garanzia. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, il caricabatterie deve essere portato dal rivenditore per la riparazione. La coper

a del caricabatterie può essere ripulita con un panno morbido umido e un detergente neutro.

Scollegare sempre il caricabatterie dall'alimentazione di rete prima di ripulirlo. ACCESSORI

Unitamente al caricabatterie M100 vengono forniti i cavi della batteria e i relativi morsetti, oltre ad un cavo della batteria con capocorda.

GARANZIA

CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, fornisce la presente garanzia limitata all'acquirente originale di questo prodotto. La presente garanzia limitata non è trasferibile. CTEK SWEDEN AB garantisce il presente caricabatterie per difetti di fabbricazione o nei materiali per 5 anni dalla data di acquisto. I costi di trasporto per la restituzione del caricabatterie difettoso e dello scontrino d'acquisto valido al rivenditore sono a carico del cliente. La garanzia risulta nulla se il caricabatterie viene utilizzato in modo improprio, aperto di riparato da personale estraneo a CTEK SWEDEN AB o tecnico autorizzato. La responsabilità di CTEK SWEDEN AB è limitata a quanto riportato nella presente garanzia, che esclude eventual garanzie implicite, ivi comprese quelle per danni consequenziali all'uso del caricabatterie. CTEK SWEDEN AB non si assume responsabilità diverse da quelle indicate nella presente

SPECIFICHE TECNICHE 220-240VCA, 50-60Hz Tensione CA Tensione di ricarica Nominale: 12V 13.6V; 14.4V; 14.7V oppure 15.7V Max 150mV rms, max 0.3A (=4%) Corrente di ricarica Temperatura ambiente da -20°C a +50°C, riduzione automatica della corrente a temperature superior Raffreddamento Convenzione naturale. Ciclo di ricarica M100 presenta un ciclo di ricarica interamente utomatico a più fasi Tipo di batterie Tutti i tipi di batterie al piombo acido da 12V (Liquido, MF, Capacità batteria da 14-225A 191 x 89 x 48 mm (L x L x H) Isolamento

\*) Per corrente assorbita di ritorno si intende la corrente rimanente nella batteria se il caricabat terie viene collegato senza collegare il cavo di alimentazione

oscillazione comporta il surriscaldamento della batteria e favorisce l'invecchiamento precoce dell'elettrodo positivo. Un valore elevato di oscillazione può inoltre influire negativamente sui dispositivi collegati alla batteria. M100 consente di ottenere corrente di qualità elevata caratterizzata da un livello molto basso di oscillaz DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

\*\*) La qualità della corrente e della tensione è molto importante. Un valore elevato di

CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3, 776 70 VIKMANSHYTTAN, SVERIGE, dichiara sotto la propria responsabilità che il caricabatterie M45, al quale questa dichiarazione fa riferimento è conforme ai seguenti standard LVD: EN60335-1, EN60335-2-29 conformi alle normative della direttiva 2006/95/EC. Questo prodotto è inoltre conforme ai seguenti standard EMC: EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN55014 1 e EN55014-2 conformi alle normative della direttiva

776 70 VIKMANSHYTTAN SWEDEN

VIKMANSHYTTAN, SWEDEN, 2008-12-12

Börje Maleus, Managing Director

CTEK SWEDEN AB,

Rostugnsvägen 3

Fax: +46 225 30793

TEMPO DI RICARICA a tabella mostra i tempi necessari per la ricarica in modalità Massima potenz Amperaggio batteria (Ah) Durata media ricarica (h) 100 12

**SEGNALAZIONI** 

Segnalazione Descrizione

**A B O D B** 

NORMAL AGM SUPPLY RECO

Modalità di errore, il caricabatterie interrompe la ricarica/lalimentazione di tensione. Vedere la descrizione riportata sotto. Modalità di avvio. Ricarica in modalità Massima potenza, massima corrente di ricarica. Ricarica in modalità Finalizzazione, limitazione della tensione al valore di

tensione selezionato. Ricarica in modalità Mantenimento a impulsi. Modalità Alimentazione, tensione di uscita fissa, non è necessario alcun ritorno Modalità di Ricondizionamento

STANDRY Modalità NORMAL (14.4V) Modalità AGM (14.7V) Modalità SUPPLY (13.6V Modalità RECOND (15.7V, 1.5A 0.5-4h)

Il caricabatterie entra in modalità Errore prima dell'attivazione nelle seguenti situazioni: La batteria è collegata con i poli invertiti ai terminali del caricabatterie.

Il caricabatterie è rimasto in modalità Accensione oltre il tempo massimo conser

La modalità Errore Permanente si conferma/resetta premendo il pulsante "MODE". Il caricabat-

 I terminali sul caricabatterie sono cortocircuitati. La modalità Errore viene resettata prima dell'attivazione eliminando la causa dell'errore. Il caricabatteria si riaccende quindi nell'ultima modalità selezionata Il caricabatterie entra in modalità Errore Permanente nelle seguenti situazion L'analisi delle funzionalità del caricabatterie ha interrotto la carica.

Il caricabatterie è sovraccarico in modalità Alimentazione

teria si riaccende quindi nell'ultima modalità selezionata.

**Acculaders** Voor loodzwavelzuuraccu's 14-225Ah



Handleiding en gids om professioneel accu's te laden voor start- en tractie-accu's

Model 1007



### INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van een nieuwe professionele, primair geschakelde M100 cculader met pulsonderhoud, floatonderhoud, analyse en recond. De M100 maakt deel uit van het assortiment professionele laders van CTEK SWEDEN AB. Hij is voorzien van de meest geavanceerde technologie op het gebied van acculaders. Een M100 zal de levensduur van uw accu maximaal verlengen. Lees deze handleiding en volg de instructies zorgvuldig op voordat u

**VEILIGHEID** • Deze lader is ontworpen voor het laden van loodaccu's van 14 tot 225Ah. Gebruik hem niet voor andere doeleinden Draag een veiligheidsbril en wend uw gezicht af van de accu wanneer u deze aansluit of

 Accuzuur is corrosief. Spoel zuur dat in contact komt met huid of ogen onmiddellijk af met water en raadpleeg een arts. Zorg ervoor dat de draden niet klem komen te zitten of in aanraking met hete oppervlakken of

scherpe randen komen. Wanneer de accu wordt opgeladen, kan hij explosieve gassen uitstoten. Vermijd daarom vlammen en vonken dichtbij de accu.

Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens het opladen.

Zorg ervoor dat de netstekker niet wordt blootgesteld aan water.

Zorg ervoor dat de lader niet afgedekt wordt.

Laad nooit een bevroren accu op.

perioden zonder toezicht.

Plaats de lader tijdens het opladen niet op de accu. e aansluiting op het net moet voldoen aan de landelijke voorschriften voor sterkstroom. Controleer voor gebruik de draden van de lader. Kijk of er barstjes in draden of buigbeveiliging zijn ontstaan. Een lader met beschadigde draden mag niet worden gebruikt. Controleer altiid of de lader is overgeschakeld op druppellading voordat u deze zonder

toezicht en gedurende lange tijd aangesloten laat. Als de lader niet binnen 72 uur is overgeschakeld op druppellading, wijst dat op een defect. De lader moet dan handmatig worden Accu's hebben altiid een beperkte levensduur. Een defect aan de accu tiidens het laden wordt normaal gesproken verwerkt door de geavanceerde sturing van de lader, maar bij een accu kunnen ook ongebruikelijke defecten optreden. Laat een lader nooit gedurende langere

Deze uitrusting mag niet worden gebruikt door kinderen of personen die deze handleiding

niet kunnen lezen en begrijpen, tenzij ze onder toezicht staan van iemand die er garant voo

staat dat zij op veilige wijze met de acculader kunnen omgaan. Bewaar en gebruik de accula-

der buiten bereik van kinderen en let erop dat kinderen niet met de acculader spelen. ACCUTYPES EN INSTELLINGEN

Montage is alleen toegestaan op een vlakke ondergrond.

U kunt de M100 makkelijk instellen voor verschillende types loodzwavelzuuraccu's van 12V: open accu's, MF, AGM en de meeste GEL-accu's. De volgende aanbevelingen zijn niet meer dan richtlijnen. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van geheugen van de lader, ook nadat de lader is uitgeschakeld Modus "NORMAAL" (14.4V)

Normale instelling voor open accu's. MF en voor de meeste Gel-accu's.

Modus "SUPPLY" (13.6V)

deze fase de accu loskoppelt van het voertuig of overige gebruikers.

1. Het wandcontact moet zijn losgenomen bij het aansluiten of loskoppelen van de accudrader 2. Stel vast welke pool geaard is (aangesloten op het chassis). Normaliter is de aarding aangesloten op de negatieve aansluitklem.

te dicht bij een brandstofslang of de accu is aangesloten. 4. Opladen van een positief geaarde accu: Verbind de zwarte draad met de negatieve pool van te dicht bij een brandstofslang of de accu is aangesloten. De lader aansluiten op een accu die niet in een voertuig is gemonteerd:

1. Het wandcontact moet zijn losgenomen bij het aansluiten of loskoppelen van de accudraden.

2. Verbind de rode draad met de positieve pool van de accu en de zwarte draad met de

U kunt de instellingen regelen door op de "MODE"-knop te drukken en zo stap voor stap alle instellingen te doorlopen tot u de gewenste instelling bereikt. Laat dan de knop los. Na ongeveer 2 seconden activeert de lader de gekozen instelling. De gekozen instelling wordt bewaard in het

Modus "AGM" (14.7V) Deze instelling wordt aanbevolen voor het laden van accu's bij temperaturen van minder dan +5°C. Hij wordt ook aanbevolen voor veel AGM-accu's. Deze instelling wordt niet aangeraden voor druppelladen als de temperatuur bij tijd en wijlen hoger is dan +5°C. Dan wordt normaliter de stand NORMAAL aangeraden

In deze stand levert de lader een constante spanning van 13.6V. Dit is de beste druppellading voor toepassingen waarbij de maximale capaciteit van de accu belangrijk is. De stand 'Voeding' is niet geschikt om een lege accu op te laden, aangezien de accu niet volledig zal worden opge aden. De M100 kan in deze instelling ook worden gebruikt als spanningsbron zonder dat er ee accu is aangesloten. Er is geen tegenspanning nodig om de lader in deze stand te starten. Let

Modus "RECOND" (15.7V, 1.5A 0.5-4h) Deze instelling is bedoeld voor het herladen van accu's die zo zwaar ontladen zijn dat het accuzuur in lagen verdeeld is (hoog zuurgewicht onderaan, laag bovenaan). Wees voorzichtig bij het gebruik van deze instelling omdat deze voor waterverlies in de accu kan zorgen. 15.7V vormt normaal gezien geen probleem voor elektronica, maar raadpleeg toch de leverancier in geval van twijfel. De levensduur van lampen kan door een hoge spanning worden bekort. Probeer he gebruik van lampen van 12V die gedurende deze fase op de accu zijn aangesloten te vermijden.

OPLADEN De lader aansluiten op een accu die in een voertuig is gemonteerd:

3. Opladen van een negatief geaarde accu: Verbind de rode draad met de positieve pool van de accu en de zwarte draad met het chassis van het voertuig. Zorg ervoor dat de zwarte draad niet de accu en de rode draad met het chassis van het voertuig. Zorg ervoor dat de rode draad niet

Aansluiting via de bijgeleverde draad met ringkabelschoenen: Zorg ervoor dat de draden niet klem komen te zitten of in aanraking met hete oppervlakken of scherpe randen komen. Wanneer de draad wordt verbonden met de accu mag deze niet op de lader zijn aangesloten. Sluit de ringkabelschoenen aan op de polen van de accu, de rode draad op de positieve pool van de accu en de zwarte draad op de negatieve pool van de accu. Daarna

LAADFASEN

Start (Lampje 1)

kan het snelcontact ineengezet worden.

Bescherming tegen omgekeerde polariteit

Als de accudraden verkeerd zijn aangesloten, zal de beveiliging tegen omgekeerde polariteit ervoor zorgen dat noch de lader, noch de accu schade oplopen. Het rode waarschuwingslampje gaat branden. Beginnen met opladen . Sluit de lader aan op het stopcontact. 2. Stel de juiste stroom en spanning in door op de "Mode-knop" te drukken totdat het lamnie

bij de juiste instelling gaat branden. Hoe u de instelling voor uw accu kiest staat beschreven bij "ACCUTYPES EN INSTELLINGEN". 3. Het lampje voor volledig ontladen accu (1) gaat branden als de accuspanning laag is. Als lampje 1 knippert, is de accu gesulfateerd. Lees hierover meer onder "LAADFASEN" 4. De normale laadcyclus wordt aangegeven met de volgende lampjes: volledig ontladen accu (1), bulkladen (2), absorptieladen (3) of onderhoudsladen (druppelladen) (4). Wanneer het lampje voor onderhoudsladen gaat branden, is de accu volledig opgeladen. Het opladen begint pnieuw zodra de spanning terugvalt. De lader kan maandenlang aangesloten blijven SUPPLY of RECOND wordt aangegeven doordat de lampjes (5 of 6) voor deze instellingen branden. 5. Als de accudraden verkeerd zijn aangesloten, zal de beveiliging tegen omgekeerde

6. Als er niets gebeurt. Als het lampje voor de instelling blijft branden maar de andere lampjes zijn uit, kan dit te wijten zijn aan een slecht contact met de accu of met het chassis of aan een defecte accu. Verbeteren allereerst de aansluiting tussen de accu en de lader. 7. Het laden kan elk ogenblik onderbroken worden door het wandcontact van de lader los te koppelen of door de lader op "Stand-by" (lampie A) te zetten. Ontkoppel altiid eerst het wandcontact voordat u de accudraden losmaakt. Wanneer u het laden van een accu in een voertuig afbreekt, moet u altiid de accudraad losnemen van het chassis voordat u de andere

polariteit ervoor zorgen dat noch de lader, noch de accu schade oplopen. Het rode waarschu-

Gekozen stand: "NORMAAL" of "AGM" De M100 heeft een laadkarakteristiek met meerdere volautomatische stappen. Lampje B voor de ingestelde stand "NORMAAL" en lampje C voor de ingestelde stand "AGM". Desulfatering (Lampje 1, knippert) Desulfatering met pulsen voor gesulfateerde accu's. Wordt aangegeven met knipperend

Startmodus voor de laadcyclus. De startfase houdt aan totdat de spanning op de accuklemmen

gestegen is tot boven een vooraf ingesteld niveau, waarna de lader overschakelt op bulkladen

Als de spanning op de accuklemmen het ingestelde niveau niet binnen 8 uur heeft bereikt.

wordt het laden afgebroken. Er wordt een storing aangegeven. Dan is de accu defect of deze

heeft een te grote capaciteit. Als u een grote accu oplaadt die volledig is ontladen, is het mis-

schien nodig de lader na 8 uur opnieuw te starten. Start wordt aangegeven met lampje 1.

Bulk (Lampie 2) oofdladen, waarin ca. 80% van het laden plaatsvindt. De lader levert een maximale stroom totdat de spanning op de accuklemmen een vooraf ingesteld niveau bereikt. Na een aantal uren schakelt de lader over op de volgende stap, ook als de maximale spanning niet is bereikt. Bulk wordt aangegeven met lampje

Complete oplading. De spanning op de accuklemmen blijft behouden op het ingestelde niveau jdens deze fase wordt de stroom in opeenvolgende stappen verlaagd. Als de maximale tijd voor absorptie wordt overschreden, schakelt de lader automatisch over op analyse. Absorptie wordt aangegeven met lampie 3. Analyse (Lampie 3) Het laden wordt gedurende korte tijd onderbroken en de accuspanning wordt gemeten. Als

deze te snel daalt, is de accu waarschijnlijk defect. Het laden wordt onderbroken en er wordt een storing aangegeven (lampje 0). Onderhoudsladen - float (Lampje 4) Gedurende de eerste 10 dagen van onderhoudsladen wordt de accu onderhouden met een constante spanning van 13.6V. Float-onderhoud wordt aangegeven met lampje 4. Onderhoudsladen - puls (Lampje 4)

De accu is tussen 95% en 100% geladen. De accu ontvangt een puls wanneer de spanning terugvalt. Dit houdt de accu in een perfecte conditie wanneer hij niet gebruikt wordt. De lader maandenlang achtereen aangesloten blijven. Als de accu wordt belast en/of de spanning op de accuklemmen valt terug, start de lader een laadpuls totdat de spanning op de accuklemmen het vooraf ingestelde niveau van 14.4V of 14.7V heeft bereikt. Dan wordt de laadpuls onderbroken en de cyclus wordt herhaald zolang de lader in de fase pulsonderhoud is. Als de spanning op de accuklemmen nog verder terugvalt keert de lader automatisch terug naar het begin van de laadcurve. Pulsonderhoud wordt

De M100 heeft een stand 'Voeding', die een constante spanning van 13.6V en maximaal 7A levert. Deze stand kan ook worden gebruikt voor onderhoudsladen van een al volledig opgeladen accu, zgn. floatonderhoud. Dit type laden houdt de accu voor 100% geladen. Het voordurend in de accu niet volledig zal worden opgeladen. In deze stand kan de M100 ook worden gebruik

De M100 heeft een Recond-stand, die wordt gebruikt om een volledig ontladen accu te

is afgesloten, gaat het laden over op het herladen van de accu door een constante stroom

herladen. De accu wordt eerst geladen met de instelling "NORMAAL". Wanneer de analysefase

van 1.5A en een maximale spanning van 15.7V af te geven. Na 0.5-4 uur is de accu compleet

nerladen en de lader schakelt over op pulsonderhoud. De accu is gereed voor gebruik of voor

aangegeven met lampje 4. Controleer zo mogelijk het waterpeil in de accu. Gekozen stand: "SUPPLY"

geringe mate overladen kan tot een hoger waterverlies leiden. Om spanning te leveren hoeft e een accu op de lader aangesloten te zijn. Dat betekent dat de vonkbescherming in deze stand niet functioneert. De stand 'Voeding' is niet geschikt om een lege accu op te laden, aangezien als krachbron voor het aandrijven van apparatuur die 13.6V en maximaal 7A vereist. Als de omen stroom hoger is dan 7A, daalt de uitgangsspanning met toenemende belasting. De lader heeft in deze stand een elektronische overbelastingsbeveiliging, die wordt geactiveerd als de belasting zo groot is dat de uitgangsspanning van de lader tot onder ca. 9V daalt en de stroom ca. 7A is. Bij overbelasting gaat de lader over in storingsmodus (lampje 0). De stand Voeding' wordt aangegeven met lampje D en lampje 5 Gekozen stand: "RECOND"

opslag met het pulsonderhoud actief totdat u de accu nodig hebt. Recond wordt aangegeven met lampie E en lampie 6. Denk eraan dat de recond-fase start met normaal laden en dat de lader derhalve eerst de laadfasen volgens bovenstaande beschrijving zal aangeven. Lampje 6

De M100 is beveiligd tegen oververhitting. Het vermogen neemt af als de omgevingstempera-ONDERHOUD De lader is onderhoudsvrij. Let op dat de garantie vervalt als u de lader uit elkaar haalt. Laat

net voedingssnoer vervangen door de distributeur wanneer dit beschadigd is. De behuizing kar worden schoongemaakt met een zachte vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Trek altijd UITRUSTING De M100 wordt geleverd met een accudraad met accuklemmen en een accudraad met

CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, Zweden, verleent beperkte garantie aan de oorspronkelijke koper van dit product. Deze garantie is niet overdraagbaar. De garantie is vanaf de datum van aankoop 5 jaar geldig voor materiaal- en fabricagefouten. De koper is verplicht het product samen met een bewijs van aankoop naar de fabrikant of diens vertegenwoordiger terug te sturen. Deze garantie vervalt als de lader onoordeelkundig gebruikt wordt of door iemand anders dan CTEK SWEDEN AB of een bevoegde vertegenwoordiger geopend of hersteld wordt. CTEK SWEDEN AB verleent geen

andere garantie dan deze beperkte garantie en sluit elke geïmpliceerde garantie uitdrukkelijk

uit, met inbegrip van een garantie tegen gevolgschade. CTEK SWEDEN AB neemt geen andere

TECHNISCHE SPECIFICATIES

verplichting dan deze beperkte garantie tegenover het product op zich.

gaat pas branden als het herladen star

ringkabelschoenen.

GARANTIE

Afmetingen

**TEMPERATUURBEVEILIGING** 

220-240VAC, 50-60Hz Spanning AC Nominaal: 12V Laadspanning 13.6V; 14.4V; 14.7V of 15.7V Max. 150mV rms, max. 0.3A (=4%) Laadstroom eratuur -20°C tot +50°C, het uitgangsvermogen neemt automatisch af bij hogere temperaturen. Natuurlijke convectie. De M100 heeft een laadkarakteristiek met Laadcyclus

191 x 89 x 48 mm (L x B x H)

Alle types 12V loodzwavelzuuraccu's (open, MF, AGM en GEL).

\*) Tegenstroom is de stroom die de lader aan de accu onttrekt als de lader niet op het wandcon-\*) De kwaliteit van de laadspanning en laadstroom is van essentieel belang. Een hoge

CONFORMITEITSVERKLARING CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3, 776 70 VIKMANSHYTTAN, ZWEDEN, verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat de acculader M45, waarover deze verklaring gaat, beantwoordt aan de volgende LVD-normen: EN60335-1, EN60335-2-29 volgens de bepalingen van de Europese richtlijn 2006/95/EC. Dit product beantwoordt tevens aan de volgende EMC-normen:

Rostugnsvägen 3 776 70 VIKMANSHYTTAN, ZWEDEN Fax: +46 225 30793 www.ctek.com

225

CTEK SWEDEN AB.

LAADTIJD De tabel laat de voor bulkladen benodigde tijd zie Accucapaciteit (Ah) Tijd tot ~80% lading (h) 20 3 60 8

stroomrimpel verhit de accu en veroorzaakt veroudering van de positieve elektrode. Een hoge spanningsrimpel kan andere apparatuur beschadigen die op de accu is aangesloten. De M100 produceert een stroom en spanning van zeer hoge kwaliteit met een zeer lage rimpelspanning.

EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN55014-1 en EN55014-2 volgens de bepalingen van de Europese richtliin 2004/108/EC. VIKMANSHYTTAN, ZWEDEN, 2008-12-12 Börje Maleus, Managing Director,

Bulkladen, maximale laadstroom Pulsonderhoudsladen Recond-laden.

Modus "RECOND" (15.7V, 1.5A, 0.5-4h)

van de lader.

De lader gaat in de volgende situaties naar de modus permanente fout: De analysefunctie van de lader heeft het laden onderbroken. De lader is overbelast in de voedingsmodus De lader heeft langer dan de maximumtijd in de startmodus gestaar

Modalidad de fallo (Error mode) En las situaciones siguientes el cargador pasa a la modalidad de fallo antes de ponerse er


La batería está conectada a las bornas del cargador con la polaridad cambiada. Las bornas del cargador están cortocircuitadas. La modalidad de fallo antes de la puesta en funcionamiento se restaura eliminando la causa del

fallo. El cargador empieza a funcionar otra vez en la última modalidad seleccionad

En las situaciones siguientes el cargador pasa la modalidad de fallo continuo (Steady error La función de análisis del cargador ha interrumpido la carga.

El cargador está sobrecargado en la modalidad de Suministro (Supply) El cargador ha permanecido en la modalidad de puesta en funcionamiento durante un

periodo de tiempo superior al máximo. La modalidad de fallo continuo se confirma/restaura pulsando en botón "MODE" (Modalidad). El cargador empieza a funcionar nuevamente en la última modalidad seleccionada.







Storing, de lader onderbreekt laden/spanningstoevoer. Zie de verdere beschrijvin Absorptieladen, spanning beperkt tot de gekozen spanning. Voeding, vaste uitgangsspanning, geen tegenspanningsvoorwaarden. Modus "NORMAAL" (14.4V) Modus "AGM" (14.7V)

De lader gaat in de volgende situaties vóór de start naar de foutmodus: De accu is aangesloten met polen die tegengesteld zijn aan de aansluitklemmen De aansluitklemmen op de lader zijn kortgesloten.
De foutmodus vóór de start kan worden gereset door de foutsituatie weg te nemen. De lader herstart in de laatst geselecteerde stand

De modus permanente fout wordt bevestigd/gereset door op de knop "MODUS" te drukken. De lader herstart in de laatst geselecteerde stand.